

チャンネルの合わせかた(マニュアル)

 $1 \sim 12$ の CH ボタンを押して選局される 3 桁のチャンネル番号をお好みの設定に変更することができます。

BS、CS デジタル放送では、チャンネル番号は、放送を受信すると自動的に設定されます。3 桁のチャンネル番号を変更することはできません。

24 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

例:「CH 合せ (BS)」を選んだとき

本 または 決定 mm

初期

安信設定(BS·CS)

CH合せ(BS)

CH合せ(CS)

CHスキップ設定(BS))

CHスキップ設定(CS))

安信設定変更

ダウンロード

コンバーター電源

・連動

(3)選択 (分決定 (シ戻る)

●選択 ○決定 ○戻る


CS デジタルの放送を変更する場合は、「CH 合せ (CS)」を選びます。

3 () で「ボタン番号」を選び、 () または決定ボタンを押す




4 ① でお好みのボタン番号を選び、 ② または決 定ボタンを押す





BS・CSデジタル放送

5



🏝)で「チャンネル番号」を選び、(🤌 または決 定ボタンを押す



6 ()でお好みのチャンネルを選び、(定ボタンを押す



設定内容が変更された場合、確認画面が表示されます。設定を変更するときは「はい」、 変更しないときは「いいえ」を選び、決定ボタンを押してください。

メニューボタンを押して、メニューを消す




メモ

BS・CS デジタル放送の受信レ ベルについて

- BS·CS デジタル放送の受信レベルは、 「受信設定 (BS·CS)」画面から、「CH 合せ(BS)」または「CH合せ(CS)」 画面を選択・表示し、「受信レベル」 の数値にて確認できます。
- ●受信レベルが十分でない場合には、正 常に受信できない場合があります。こ のような場合は、「受信レベル」の数値 が最大になるように、BS・CS デジタ ル受信用アンテナ向き(仰角・方位角) を調整したり、接続状況 (接栓・分配・ 混合など)を確認してください。151

チャンネルを飛び越し選局したいとき

本体のチャンネルボタン、リモコンのチャンネルアップダウンボタンで選局するとき、チャンネルを自動的に飛び越し(スキップ)して早く選局できます。



② の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

夕 「例:「CH スキップ設定(BS)」を選んだとき

で「CHスキップ設定 (BS)」を選び、 または決定ボタンを押す



初期
| 受信設定(BS·CS)
| CH合せ(BS) | CH合せ(CS) | CHイン・(CS) | CHスキップ設定(BS) | CHスキップ設定(CS) | 受信設定変更 | グウンロード | しない コンバーター電源 | 連動 | である | である

④選択 ○決定 ○戻る

CS デジタル放送の設定を変更する場合は、「CH スキップ設定(CS)」 を選びます。





4 ②で設定し、 または決定ボタンを押す





5 メニューボタンを押して、メニューを消す



お知らせ


複数のチャンネルを変更する場合、青ボタンを押すと、範囲を指定して設定を変 更することができます。 設

BS・CSデジタル放送 の受信設定について のでき)

受信設定を変更する

衛星周波数の変更と、各トランスポンダーの受信 レベルを確認することができます。

24 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。





受信設定変更画面が表示されます。





3 ①で「衛星周波数」を選び、 ⇒または決定ボタンを押す





→ 設定する周波数を数字ボタンで押す





5 設定が終了したら または決定ボタンを押す



6 メニューボタンを押して、メニューを消す



お守りください

受信設定について

衛星の故障などによって、受信する周波数を変更する必要がある場合に行います。放送から変更の指示がないときは行わないでください。

お知らせ

各トランスポンダーの受信レベルを確認 する場合は、「トランスポンダー」を選び、 決定ボタンを押します。

ボタンで確認するトランスポンダーを 選んでください。


確認が終わったら戻るボタンを押します。

設

置

アンテナを設定する

本機からアンテナのコンバーターへの、電源の供給を設定します。お買上げ時は「連動」に設定されています。



24 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。

2 ()で「コンバーター電源」を選び、 ()または



3 ()で設定する





連動 個別にアンテナを設置して受信する場合はこの設定でご使用ください。 アンテナのコンバーターへ電源が供給されます。

マンション共聴などで本機以外の機器から電源供給をする場合に設定してください。

4 設定が終了したら または決定ボタンを押す



ら メニューボタンを押して、メニューを消す



お守りください

コンバーター電源についてのご注意 共聴受信などで視聴されるとき(電源供 給を必要としないとき)は、コンバーター 電源の設定を必ず「切」にしてください。

お知らせ

アンテナの仰角、方位角の調整方法は、 110度 CS 対応 BS デジタルアンテナ の取扱説明書をご覧ください。


BS・CSデジタル放送 の受信設定について の受信設定について (つづき)

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは、衛星から送られてきたダウンロードデータを本機に取り組む(ダウンロードする)ことにより、本機自体の制御プログラムを書き換える機能です。

ダウンロードは、リモコン電源オフ(スタンバイ・機能待機)のときに自動的に行われます。

② の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。



#(7) #(8) 5(9)





初期
| 受信設定(BS·CS)
| CH合せ(BS) | CH合せ(CS) | CH合せ(CS) | CHスキップ設定(BS) | CHスキップ設定(CS) | 受信設定変更 | グウンロード | コンパーター電源 | 連動 | (②選択(列決定・(②戻る)

3 (*)で「する」を選び、決定ボタンを押す





| 自動 | ダウンロード情報が届くと、電源オフ状態のときに自動的にダウンロード を行います。 |
|-----|---|
| する | ダウンロード情報が届くと、メールにて「ご連絡」として予定をお知らせ します。予定時刻に電源オフ状態ならば、自動的にダウンロードを行います。 |
| しない | ダウンロード情報をメールにて「ご連絡」として予定をお知らせします。 ダウンロードする場合は、設定を「自動」または「する」に変更してくだ さい。 |

4 設定が終了したら または決定ボタンを押す



または



5 メニューボタンを押して、メニューを消す



お知らせ

お買い上げ時は、「自動」に設定されています。通常は、この設定でご使用ください。

置



画面表示 音声切換 入力切換

赤 緑

1決定

消音

\$ (1) b (2) c (3) t (4) t (5) t (6)

#(7) *(8) 5(9)

(10) £(11), (12),

(I) (e) (b)

録画 録画モード/残量 スキップ/コマ送

O_{HDD}

ゆっくり再生

新冰網 停止

946971


BS

3


デジタル放送を受信して、ダウンロードデータを 本機に取り込む(ダウンロードする)ことにより、 周辺デバイスを動かすためのプログラムなどを書 き換えることができます。

196 202 のダウンロード設定で「自動」を選択し ている場合に、リモコン電源オフ(スタンバイ・機 能待機)のときに自動的に行われます。また、メ ニューからもダウンロードを行うことができます。


24 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。














- ソフトウェアのダウンロードを行います
- ・ダウンロードには□分ほど時間がかかります ・ダウンロード中は電源を切らないでください
- ソフトウェアが正しく書き込みできません
- ダウンロード終了後に、自動的に再起動されます ダウンロードしますか

ダウンロード ダウンロード中です

- ダウンロード中は雷源を切らないでください 電源を切/入すると、ソフトウェアが正常に 書き込みできません。□分ほどお待ちください
- ダウンロード終了後に、自動的に再起動されます 終了するまではテレビの操作はできません

お知らせ


- 196 202 のダウンロード設定で「しない」を選択している場合は、ダウンロードはできません。 「自動」を選択している場合は、ダウンロード情報が届くとリモコンで電源をオフ(スタンバイ・機能待機)にしているとき、 AM4:00 に自動的に行われます。また、このときは、メニューからダウンロードを行うこともできます。「する」を選択し ている場合は、ダウンロード情報が届くとメニューからのダウンロードを行うことができます。
- ●ダウンロード中 (リモコン電源オフ時は、機能待機ランプ (緑)、スタンバイランプ (橙) 点灯) は、本体またはリモコンの 電源ボタン以外は操作できません。
- ●自動的にダウンロードが行われているときに、本体またはリモコンの電源ボタンを押したときは、下図のメッセージが表示 されます。これ以降は、ダウンロードが完了するまで、本機に触れないでください。
- ●ダウンロード中は、電源コードを抜かないでください。ソフトウエア書き込みが中 断し、正常に書き込みができないことがあります。中断後、電源をオンするとソフ トウエアの回復処理が行われます。
- ●ダウンロードの所要時間は、ダウンロード対象により変わります。
- ●ダウンロードと録画予約が重なった場合は、録画予約が優先します。
- ●視聴予約、録画予約が登録されている場合は、予約開始時刻の約 30 分前からメニューによるダウンロードはできなくなります。
- ●デジタル ch 固定「する | 1111 に設定されているときは、ダウンロードできません。






本機を他人に譲渡したり、廃棄するときは、個人宛のメール、データ放送で登録した個人情報や本機の設定情報を消去してください。

24 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。





2 で「設定の初期化」を選び、 または決定 ボタンを押す



| データ放送 | 登録されているお客様の個人情報を消去します。 |
|-------|---|
| 受信メール | お客様宛てに送信されたメールを消去します。 |
| 受信設定 | 各種設定の「初期」に含まれているデジタル放送関連 の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 |

4 ()で「はい」を選び、決定ボタンを押す



④選択 ○決定 ○戻る

再度確認画面が表示されますので「はい」を選び、決定ボタンを押すと 情報が消去されます。


5 メニューボタンを押して、メニューを消す




重要

「HDD 初期化」を「する」に設定すると、 録画内容が全て消去されます。 大切な番組はビデオテープなどに保存して から行なってください。

② の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 次の操作で設定を行ないます。









「HDD 設定」の画面が表示されます。
















(お知らせ)

HDD 省電力設定について

「する」に設定すると、録画/再生をしていないときに、消費電力を低減させることができます。ただしHDDの起動時間が遅くなることがあります。

HDD 初期化について

HDD の初期化をすると、録画内容が全て消去されます。

- ●削除ロックした番組も消去されますのでご注意ください。
- ●大切な番組はビデオテープなどに保存してから初期化してください。
- ●初期化にはおよそ 30 秒ほど時間がか かります。この間は、HDD の操作がで きません。

3

| HDD 設定 項 目 | | 設定のポイント |
|-----------------|------------------------------------|--|
| サムネイル 作成時間 | 0分/1分/…/10分 | 録画開始前後に、サムネイル 129 を作 成するまでの時間を設定します。 |
| タイムシフト 時間 | なし/30分/60分/90分 | タイムシフト 126 の録画時間を設定します。タイムシフト機能を使用しないときは、「なし」を選択します。 |
| タイムシフト 録画モード | XP(高画質)/SP(標準) /LP(長時間)/EP(長時間) | タイムシフト時の録画モードを設定します。デジタル放送録画時は、本設定とは関係なく「TS」固定になります。 |
| リジューム設定 | する / しない | 録画した番組を再生するとき、途中で停止したところから再び再生したいときは「する」を選択します。 |
| リピート設定 | する / しない | 録画した番組を再生するとき、番組単位 でリピート再生したいときは「する」を 選択します。 |
| HDD 省電力 | する / しない | 消費電力を低減するときは「する」を選 択します。 |
| HDD 初期化 | はい/いいえ | 内蔵 HDD を初期化します。 |

4 設定が終了したら または決定ボタンを押す



または




- ●他の項目を設定するときは、手順 2 、3 をくり返す。
- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す





BS-CS デジタル / 地上デジタル放送を受信しないで地上アナログ放送や CATV などのアナログ番組を HDD 録画予約する場合に設定します。 BS-CS デジタルまたは地上デジタル放送を受信する場合は、設定する必要はありません。

24 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

















「日」の項目を設定すると自動的に「曜日」が設定されます。



才一段定CH:——P

⑥選択 ②殿定

2004年 12月 24日 🕻 (-




お知らせ

時刻設定について

デジタル放送を受信している場合は、デ ジタル放送の時刻情報を優先します。

時刻を設定する(つづき)



お知らせ)

オート設定 CH について

- 1 日に 1 回 (正午)、NHK 教育テレビ の時報に合わせて、自動的に時刻を修正する機能です。(ジャストクロック) チャンネルの合わせかた (地域番号) 170 で受信設定を行なうと、自動的にチャンネルボタン番号が設定されます。
- ●オート設定 CH は、必ず NHK 教育テレビのチャンネルボタン番号を設定してください。

メモ

- ●時刻のずれが3分以上ある場合、時刻 は修正されません。
- ●放送番組の編成によっては時報が放送 されないことがあります。また音楽と ともに鳴る時報では、時刻は修正され ません。




8 ②で「時」を設定し、③または決定ボタンを押す



9 ()で「分」を設定し、決定ボタンを押す



10 (つ)で「スタート」を選び、決定ボタンを押す





- ●決定ボタンを押すと時計がスタートします。 時報などに合わせて押してください。
- ●「日付」や「時刻」の設定をしたときは必ずこの操作を行なってください。

11 で「オート設定 CH」を選び、 または決 定ボタンを押す



●未設定の状態にするには「--」を選択します。

12 で「チャンネルボタン番号」を選び、 または決定ボタンを押す






置




お守りください

接続時のご注意

- ●他の機器と組み合わせてご使用になるときにはそれぞれの取扱説 明書をよくお読みください。
- ●接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入 れた状態で接続すると、大きな音が出たり故障の原因となること があります。
- ●他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故 障の原因になりますのでご注意ください。
- ●接続する他の機器、接続コードおよびアンテナ線が、モニターの 画面又は画面の後面に配置されますと、映像がゆれたり妨害を受 ける恐れがあります。接続機器、接続コードおよびアンテナ線は 上記の配置を避けてください。特にアンテナ線は、付属の RF ケー ブル、フェライトコアをご使用いただき他の接続ケーブルからも はなすように配置してください。







PC 入力端子とパソコンの接続に使用します。

